





1. А - длина вывода, в пределах которой установлено смещение осей выводов от номинального расположения.
2. Б - длина вывода непригодная для монтажа.
3. Размеры 20 и 25 выполняются при установке ИС на печатную плату.
4. Нумерация выводов показана условно.